



## BC 4815 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU



ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa-Silivri / İstanbul

TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532 233 62 42 FAKS: 0 212 610 04 55

WEB : [www.demirizelektrik.com.tr](http://www.demirizelektrik.com.tr) e-posta : [info@demirizelektrik.com.tr](mailto:info@demirizelektrik.com.tr)

TEKNİK SERVİS : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa-Silivri / İstanbul

MODEL : BC 4815

## KULLANMA TALİMATI

- 1- Cihazınız 220 Volt monofaze elektrik ile çalışır. Cihazın girişini mutlaka topraklı prize bağlayınız. Cihazın girişini prize bağladıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale gelmiştir.
- 2- Cihazın ince ve kaba ayar şalterlerini aşağıdaki tabloda belirtilen konumlara getirerek akülerinizi çeşitli gruplar halinde şarj edebilirsiniz.

| İnce Ayar Şalteri Konumu | Kaba Ayar Şalteri Konumu | Şarj Edilebilecek Akü Kapasitesi                                     |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 1                        | 1                        | 1 adet 6 V akü   |
| 1                        | 2                        | 2 adet 6 V akü veya 1 adet 12 V akü                                  |
| 1                        | 3                        | 2 adet 12 V akü veya 1 adet 24 V akü                                 |
| 1                        | 4                        | 3 adet 12 V akü veya 1 adet 12 V akü ve 1 adet 24 V akü              |
| 1                        | 5                        | 4 adet 12 V akü veya 2 adet 12 V ve 1 adet 24 V akü veya 2 adet 24 V |

- 3- Şarj edeceğiniz akünün "+" kutbuna cihazın "+" kutuplu maşasını; akünün "-" kutbuna cihazın "-" kutuplu maşasını bağlayınız.
- 4- Cihazın ön panelindeki giriş ve çıkış sigortalarını kaldırarak cihazı çalışma konumuna getiriniz. Bu işlemden sonra cihazın ön panelindeki sinyal ampulünün yandığını gözlemleyebilirsiniz.
- 5- Cihazın ince ve kaba ayar şalterlerini "1" konumuna alınız.
- 6- Cihazın ön panelindeki DC ampermetrenin yükseldiğini göreceksiniz. Cihazınız için tavsiye ettiğimiz şarj akımı 5 A ile 10 A arasındadır. Bu değer akünüzün ve cihazınızın ömrü açısından önem taşımaktadır.
- 7- İnce ayar şalterini "1" konumuna aldığınızda DC ampermetrede 5 A ile 10 A arasında bir değer gözlemleyemiyorsanız, ince ayar şalterini "2", "3", "4" veya "5" konumuna alarak şarj akımını yükseltebilirsiniz.
- 8- Cihazınızı kapatmak için cihazın çıkış sigortasını indiriniz ve cihazın fişini prizden çekiniz.

## UYARILAR

- 1- Cihazınızın girişini mutlaka topraklı prize bağlayınız.
- 2- Cihazın maşalarının birbirine temas etmemesine dikkat ediniz.
- 3- Şarj edeceğiniz akünün "+" kutbuna cihazın "+" kutuplu maşasını; akünün "-" kutbuna cihazın "-" kutuplu maşasını bağlayınız.
- 4- Akünüzü şarj ederken akünün kapaklarını çıkartınız.
- 5- Cihazı çok tozlu veya çok rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.
- 6- Cihazı, akünüzü şarj ettikten sonra kapatınız.

- 7- Cihaza yetkisiz kişiler ve servis firmaları tarafından müdahale ettirmeyiniz
- 8- Bina içi kullanım içindir.
- 9- Yeniden doldurulamayan tipteki bataryaları doldurmayınız
- 10- Patlayıcı gazlar, Alevleri ve kıvılcımları önleyiniz. Bataryayı doldurma esnasında uygun havalandırmayı sağlayınız.

### **BAKIM**

Cihaz mümkün olan en az bakıma ihtiyaç duyulacak şekilde üretilmiştir. Ancak elektrikli cihazlara bakım ve temizlik yapılması gerekmektedir. Bunun için;

- 1- Cihazın kapaklarını açmadan önce elektriğini kesiniz. Kesinlikle cihazda gerilim varken cihazın kapaklarını açmayınız.
- 2- Kuru, temiz bir bez ile cihazın tozunu alınız. Temizleme esnasında iletkenliği sağlayacak metal, ıslak bez vb. kullanmayınız.
- 3- Temizleme işlemini sert cisimler kullanarak yapmayınız, yüzeyi çizebilirsiniz.
- 4- Cihazı toz, nem ve diğer korozyon maddelere karşı koruyunuz.
- 5- Cihazı kuru hava ile temizleyebilirsiniz. Kesinlikle nemli hava kullanmayınız.

Kullanım ömrü 10 Yıldır.

Ürünlerimiz 2 yıl süreyle garantilidir.

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Şebeke Gerilimi:      | 220 V       |
| Çıkış Gerilimi.       | 48 V        |
| Çıkış Akımı :         | 15 A        |
| Koruma Sınıfı:        | IP 21       |
| Boyutları(e/b/y) mm : | 300x300x400 |
| Ağırlık :             | 20 Kg       |

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisidir.

3-Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-Malı garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve gerek işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları değiştirilen parça bedeli yada başka her hangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicie teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6-Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.Malın arızalanması halinde garanti belgesi ve faturanın ibrazı şarttır.

7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ BELGESİ

İmalatçı veya ithalatçı Firmanın

Ünvanı: **DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.**

Adresi: **Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa-Silivri / İstanbul**

Tel / Fax: **0 (212) 610 10 13 – 0 (212) 610 04 55**

Firma yetkilisinin

(Kaşe İmza)

Malın

Cinsi: **AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ**

Markası: **DEMİRİZ**

Modeli:

Bandrol ve seri no:

Teslim tarihi ve yeri:

Azami Tamir Süresi: **30 İŞ GÜNÜ**

Garanti Süresi: **2 YIL**

Satıcı Firmanın

Ünvanı:

Adresi:

Tel / Fax:

Fatura Tarihi-No:

Tarih – Kaşe - İmza

Belge Tarih ve No: Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.